



Precablare la scheda integrata del motore come segue:

- 1 – Spina di alimentazione: lasciare circa 2 mt di cavo
- 2 – Cavo barriere ottiche: tagliare a misura utilizzando la seguente regola:
 - Per porte destre: (H porta-h barriera) + 1mt
 - Per porte sinistre (H porta-h barriera) + L porta + 1,5mt
- 3 – Cavo per pulsante nero a fungo: lasciare circa 5 mt di cavo