

Introduzione:

Il presente manuale deve essere letto prima del montaggio della protezione in PVC, avendo cura di rispettare quanto descritto al fine di garantire un corretto funzionamento della stessa.

Prima di procedere con l'installazione verificare:

- se sono stati forniti tutti gli elementi per il montaggio
- l'integrità dei componenti forniti

Si invita, nel caso di dubbi, a rivolgersi al produttore per ogni eventuale chiarimento.

Movimentazione:

E' raccomandato l'uso di guanti e di ogni altro dispositivo di protezione personale, al fine di evitare rischio di infortuni o danni al montatore o a terzi.

La fornitura comprende:

- Protezione in PVC
- Viteria di fissaggio

Per il montaggio munirsi di:

- Chiave fissa
- Trapano con punta Ø 9,5 mm
- Nastro adesivo di carta

FASE 1

- Operazioni preliminari :

- Mascherare con nastro di carta il battente in prossimità della quota di applicazione della protezione e forare Ø 9.5mm nelle posizioni indicate
- Mascherare con nastro di carta le estremità della protezione e forare Ø 9.5mm la nelle posizione indicate

FASE 2:

- Montaggio della protezione :

- Posizionare la protezione in PVC da entrambi i lati del battente con la parte curva dal lato apertura
- Fissare con le viti in dotazione entrambe le protezioni (interna ed esterna)
- Piegare le protezioni verso le cerniere facendo combaciare i fori sul battente.
- Fissare con le viti in dotazione entrambe le protezioni (interna ed esterna)
- Verificare il corretto serraggio delle viti di fissaggio

Cod.	Revisione:00	
------	--------------	--

Introduction:

This manual must be read before assembling Airwing protection in PVC, taking care to respect the indications so as to ensure correct operation
Before starting installation, check the following:

- that all the elements needed for assembly have been supplied
- the integrity of the supplied components

If you are in doubt, do not hesitate to contact the manufacturer for any explanations.

Handling:

It is recommended the use of gloves and any other personal protective equipment, in order to avoid risk of injury or damage to the editor or others.

The supply includes:

- "Airwing" protection in PVC
- Assembly screw

Before assembling make sure you have:

- wrench
- Drill with drill bit Ø 9,5 mm
- Paper tape

PHASE 1

- Getting started:

- Masking with paper tape the wing in proximity of the portion of the application the protection and drill Ø 9.5mm in the positions indicated
- Masking with paper tape the ends of the protections and drill Ø 9.5mm in the positions

PHASE 2:

- Assembling of the protection:

- Place the PVC protection from both sides of the leaf with the curved part opposite to hinges in correspondence with the holes on the wing
- Fix the protections with supplied screws (internal and external)
- Bend protections to the hinges matching the holes on the swing.
- Fix the protections with supplied screws (internal and external)
- Check the correct tightening of the screws

Cod.	Revisione:00	
------	--------------	--



